



www.verktoysikring.no

# H.M. Albretsen Verktøysikring AS

## Viktig informasjon!

Dersom ingen annen begrensning er blitt opplyst om på verktøy / utstyr, så gjelder:

- Ved sikring av verktøy og utstyr skal det alltid tilstrebes kortest mulig fallhøyde.
- Ingen av våre produkter skal brukes ved fallhøyde over 2 meter.

*(Fallhøyde = Verktøy i fritt fall før rykk / oppbremsing)*

## Sporbarhet og belastningsgrenser

Verktøy og stropper er merket med sporbarhet, belastningsgrenser og vektgruppe. For at brukeren skal kunne benytte riktig dimensjonert sikringsstropp til verktøyet har vi nå merket verktøy og utstyr med vektgruppe. Dette kan redusere faren for feil bruk ved tilkobling av stropp til verktøy.

Vektindikasjon / vektgruppe gravert på festebøyle / brikke

- 1- = Verktøy med egenvekt opptil 1kg
- 2- = Verktøy med egenvekt opptil 2kg
- 4- = Verktøy med egenvekt opptil 4kg
- 6- = Verktøy med egenvekt opptil 6kg
- 12- = Verktøy med egenvekt opptil 12kg

